
Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

FLOWTI-T600/LOGTI-T600

Istruzioni di sicurezza



Certificato N° CESI 03 ATEX 158





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY $Tel.\ +39-02-249311.1\ Fax.\ +39-02-24931120$ E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

1. PREMESSA

Queste istruzioni di sicurezza si riferiscono all'installazione, uso e manutenzione del FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 (nel seguito apparecchiatura) per l'impiego in aree con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

L'apparecchiatura oggetto delle presenti istruzioni è caratterizzata dal seguente modo di protezione:



Attenzione : L'estremo superiore del campo di Temperatura Ambiente è in funzione del tipo di alimentazione adottato per lo strumento.

Pacco Batterie ALCALINO – PB1 (Tamb. -20°C ÷ +50°C)

Pacco Batterie LITIO – PB2 (Tamb. -20°C ÷ +40°C)

Telealimentazione (Tamb. -20°C ÷ +60°C)

Le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni di sicurezza devono essere osservate in aggiunta alle avvertenze riportate nel manuale d'uso fornito a corredo con l'apparecchiatura.

2. GENERALITA' ed IDENTIFICAZIONE

Il FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 sono dei dispositivi elettronici a microprocessore idonei per poter essere collegati a sensori/trasmettitori in grado di rilevare ed elaborare segnali di Pressione, Temperatura, Impulsi e Posizione. Questa apparecchiatura è idonea per poter essere collegata con dispositivi esterni (Alimentatori, Convertitori di Segnale Seriale, Ripetitori di segnale Impulsivo).

L'impiego di questa apparecchiatura varia a seconda del tipo di "Firmware" (programma) installato, infatti sono attualmente disponibili due famiglie di prodotto FLOWTI-T600 e LOGTI-T600.

Il FLOWTI-T600 viene impiegato per effettuare la Conversione dei Volumi di Gas, contabilizzati da un Contatore Volumetrico, alle condizioni termodinamiche di Riferimento.

Il LOGTI-T600 viene impiegato per effettuare la funzione di Data Logger.

Il FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 possiede, sul lato sinistro dell'involucro, una targhetta di identificazione sulla quale è riportato un campo "MAT.ANNO" contenente un numero di cinque cifre che identificano lo strumento nel modo seguente:

Prime due cifre: Anno di produzione

Ultime tre cifre: Progressivo di Produzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di doverci contattare per informazioni e/o richieste di Attivazione / Tarature Periodiche, potrete chiamarci/scriverci all'indirizzo sopra riportato, avendo cura di fornirci il numero di matricola completo dello strumento in questione.






Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

1	<i>FLOWTI - T600</i> _				(€ ₀₀₈₁
		mb20℃ ÷+	_°C C	ESI 03 ATEX 158	3
	COMUNITATIONS (INC±,IC±,TX±,RX±)	REMOTE SUPPLY		TRANSDUCERS	
	Uo / Ui = 8,61 V	Ui = 9,6 V	Uo =10,0 V	DDE0 (7.)	
2	lo/li=0,027 A	I i = 0,505 A	lo = 0.015 A	PRES. (Bar)	÷
1	Po / P i = 0,058 W	Pi = 1,21 W	Po = 0.038 W	TYPE ABS.	REL.
	Lo ≤170 mH Li = 20 μH	Li = 20 μH	Lo ≤ 100 mH	TEMP (%C)	÷
	Co ≤ 30,0 μF	Ci = 18 μF	Co ≤ 10,0 µF	TEMP. (°C)	
	I.G.S. DATAFLOW S.r.I.	I.G.S. BATAF		MAT. ANNO	



3. INSTALLAZIONE

3.1 Idoneità dell'apparecchiatura al luogo di installazione

Nel caso di impiego in aree con pericolo di esplosione si deve verificare che il tipo di apparecchiatura identificata sia idonea alla classificazione della zona ed alle sostanze infiammabili presenti nell'impianto. I requisiti essenziali di sicurezza contro il rischio di esplosione nelle aree classificate sono fissate dalle Direttive Europee 94/9/CE del 23 marzo 1994 (per quanto riguarda le apparecchiature) e 1999/92/CE del 16 Dicembre 1999 (per quanto riguarda gli impianti).

I criteri per la classificazione delle aree con rischio di esplosione sono dati dalla norma EN60079-10.

I requisiti tecnici degli impianti elettrici nelle aree classificate sono dati dalla norma EN60079-14.

Nella targa, oltre ai dati funzionali, vengono indicati i riferimenti agli organismi notificati incaricati delle certificazione.





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

3.2 Riepilogo dei dati di targa relativi alla sicurezza

II 1 G	Apparecchiatura per impianti di superficie con presenza di gas o vapori, di categoria 1 idoneo per zona 0 e con ridondanza per zone 1 e 2			
EEx ia	Apparecchiatura a sicurezza intrinseca, categoria "ia"			
II B	Apparecchiatura del gruppo IIB idonea per sostanze (gas) del gruppo IIB			
Т3	Classe di temperatura dell'apparecchiatura (massima temperatura superficiale = 200 °C)			
CE Marcatura di conformità alle direttive europee applicabili				
⟨ E x⟩	Marcatura di conformità alla direttiva 94/9/CE ed alle relative norme tecniche			
CESI 03 ATEX 158	Nome del Laboratorio che ha rilasciato il certificato CE del tipo; 03=anno di rilascio del certificato; 158=numero del certificato			
0081	Numero dell'Organismo Notificato che effettua la notifica della qualità del sistema di produzione (LICE)			
Tamb	Temperatura ambiente (-20°C / +40/50/60°C) L'estremo superiore del campo di Temperatura Ambiente è in funzione del tipo di alimentazione adottato: Pacco Batterie ALCALINO – PB1 (Tamb20°C ÷ +50°C) Pacco Batterie LITIO – PB2 (Tamb20°C ÷ +40°C) Telealimentazione (Tamb20°C ÷ +60°C)			

Note:

- a) le apparecchiature del gruppo IIB sono idonee anche per ambienti IIA
- b) le apparecchiature con classe di temperatura T3 sono idonee anche per tutte le sostanze con classe di temperatura superiore (T2,T1)
- c) qualora questa apparecchiatura fosse posta in Zona 0 occorre che la stessa venga inserita in un contenitore metallico al fine di evitare possibili accumuli di cariche elettrostatiche.

ATTENZIONE

Al FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 possono essere collegati dei sensori di Pressione, Temperatura, Posizione; per poter collegare questi dispositivi occorre che un tecnico qualificato proceda con la verifica ed emissione di idonea "certificazione di sistema" comprovante la compatibilità tra i parametri elettrici di Capacità, Induttanza, Tensione Corrente e Potenza massima forniti/ammessi dal FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 rispetto a quelli posseduti/ammessi dai sensori che si intende impiegare, in oltre occorre che vengano tenute in considerazione anche le caratteristiche di induttanza e capacità possedute dai cavi di interconnessione.

I parametri elettrici di sicurezza che permettono il corretto dimensionamento del "Sistema a Sicurezza Intrinseca" sono riportati nel presente manuale al capitolo 4. Collegamento con Dispositivi Esterni.





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

3.3 Connessioni elettriche con dispositivi esterni

Al FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 possono essere collegati dei sensori di Pressione, Temperatura, Portata (Potenziometri per la rilevazione della Posizione), Impulsi, per poter collegare questi dispositivi occorre che un tecnico qualificato proceda con la verifica ed emissione di idonea "certificazione di sistema" comprovante la compatibilità tra i parametri elettrici di Capacità, Induttanza, Tensione Corrente e Potenza massima forniti/ammessi dal FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 rispetto a quelli posseduti/ammessi dai sensori che si intende impiegare, in oltre occorre che vengano tenute in considerazione anche le caratteristiche di induttanza e capacità possedute dai cavi di interconnessione.

I parametri elettici che occorre rispettare per il collegamento dei sensori risultano essere:

Circuito Trasduttori (Parametri validi per ogni Canale collegabile)

Massima tensione d'uscita	Uo	10	V
Massima corrente d'uscita	lo	0,015	Α
Massima potenza d'uscita	Po	0,038	W
Capacità esterna	Co	=10,0	μF
Induttanza esterna	Lo	= 100	mH

Attenzione: L'interconnessione dei canali d'uscita comporta la somma delle correnti dei canali interessati.

Il FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 può essere in oltre collegato con dispositivi esterni posti in aree sicure (prive di atmosfere esplosive), purché essi siano anch'essi in possesso di certificazione di prodotto come Dispositivi "Associati a Sicurezza Intrinseca" e che i parametri elettrici dei circuiti di interconnessione e dei cavi impiegati risultino compatibili con quelli del FLOWTI-T600 / LOGTI-T600.

Anche in questo caso per poter collegare questi dispositivi occorre che un tecnico qualificato proceda con la verifica ed emissione di idonea "certificazione di sistema" comprovante la compatibilità tra i parametri elettrici di Capacità, Induttanza, Tensione Corrente e Potenza massima forniti/ammessi dal FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 rispetto a quelli posseduti/ammessi dai dispositivi che si intende impiegare, in oltre occorre che vengano tenute in considerazione anche le caratteristiche di induttanza e capacità possedute dai cavi di interconnessione.

I parametri elettici che occorre rispettare per il collegamento dei dispositivi associati sono:

Telealimentazione (Alimentazione Remota)

Massima Tensione di ingresso	Ui	9,6	V
Massima Corrente di ingresso	li	0,505	Α
Massima Potenza di ingresso	Pi	1,21	W
Capacità equivalente interna	Ci	≤ 18	μF
Induttanza equivalente interna	Li	≤ 20	μH





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX




DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

Comunicazione (Canale Seriale + Uscite Impulsive)

Massima Tensione di uscita/ingresso	Uo/Ui	8,61	V
Massima Corrente di uscita/ingresso	lo/li	0,027	Α
Massima Potenza di uscita/ingresso	Po/Pi	0,058	W
Massima Capacità esterna	Co	≤ 30,0	μF
Massima Induttanza esterna	Lo	≤ 170	mΗ
Capacità equivalente interna	Ci	≤ 18	μF
Induttanza equivalente interna	Li	≤ 20	μΗ

Per l'interconnessione con gli eventuali dispositivi esterni, si faccia riferimento agli schemi elettrici seguenti, tenendo presente che se il FLOWTI-T600/LOGTI-T600 è stato costruito per funzionare con alimentazione da Pacco Batteria interno, lo stesso NON è in grado di funzionare con segnale esterno di Telealimentazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO CON POWTI-T610






Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

COLLEGAMENTO ELETTRICO CON RIPTI-T620



4. VERIFICA E MANUTENZIONE

- PREMESSA -

Il FLOWTI-T600 è una apparecchiatura elettronica destinata principalmente per la conversione di volumi gas alle condizioni di riferimento, pertanto impiegata per usi "FISCALI".

Per quanto sopra, sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di natura straordinaria DEVONO essere svolte da personale tecnico abilitato ed equipaggiato di strumentazione di controllo appositamente certificata allo scopo.

Qualora il proprietario dello strumento o un suo tecnico incaricato volesse intervenire sul FLOWTI-T600/LOGTI-T600 per effettuare le eventuali operazioni di manutenzione, si ricorda che essendo questa apparecchiatura solitamente installata in luoghi con possibile presenza di miscele esplosive,





DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX




DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003 occorrerà che venga messa una particolare attenzione nell'esecuzione degli stessi al fine di non compromettere i dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'apparecchiatura, a tal proposito si rammenta che le operazioni di verifica e manutenzione devono essere effettuate secondo i criteri della norma europea EN60079-17.

- ATTENZIONE -

Per l'esecuzione delle operazioni sotto descritte prendere come riferimento il disegno riportante la COLLOCAZIONE dei PRINCIPALI COMPONENTI sotto riportato.

COLLOCAZIONE PRINCIPALI COMPONENTI





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

4.1 Sostituzione della batteria principale PB1-PB2

Indipendentemente della tipologia di batteria installata, PB1 Alcalina - PB2 Litio, la procedura per la sostituzione della batteria principale risulta essere la medesima:

Svitare le quattro viti ad esagono incassato che mantengono chiuso il frontale del FLOWTI-T600/LOGTI-T600.

Sollevare e quindi ruotare verso sinistra il coperchio frontale.

Spegnere il FLOWTI-T600/LOGTI-T600 spostando la levetta dell'interruttore principale verso il centro scheda (evidenziato dalla scritta OFF)

Disconnettere il Connettore Batteria Principale dalla presa posta sul circuito elettronico (Lato Sinistro) Rimuovere le quattro viti ad esagono incassato che mantengono chiuso il vano porta pacco batteria. Estrarre il pacco batteria e sostituirlo con uno IDONEO.

Con il termine IDONEO si intende dire che nel FLOWTI-T600/LOGTI-T600 può essere installato SOLTANTO un pacco batterie prodotto dalla Dita I.G.S. DATAFLOW S.r.l. e conforme al modello PB1 (Versione Alcalina) o PB2 (Versione Litio). Questa limitazione costituisce condizione ESSENZIALE per il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dello strumento, l'inosservanza di tale prescrizione determina il decadimento immediato della certificazione di sicurezza del FLOWTI-T600/LOGTI-T600.

Rimontare il coperchio di chiusura vano pacco batterie e rimontare le 4 viti di sicurezza con testa ad esagono incassato.

Riposizionare l'interruttore a levetta in posizione (ON) verso il bordo inferiore del contenitore.

Controllare lo stato della guarnizione, collocata nella cava perimetrale del coperchio, qualora risultasse danneggiata occorrerà sostituirla.

Chiudere il coperchio frontale del FLOWTI-T600/LOGTI-T600 e serrare le 4 viti di sicurezza con testa ad esagono incassato fino a portare a contatto le due parti del contenitore.

Controllare la programmazione del FLOWTI-T600/LOGTI-T600 in particolar modo verificare l'allineamento tra il Totalizzatore dei Volumi Non Corretti con il Totalizzatore meccanico posto sul Contatore Principale (Posto sulla Tubazione Gas).





Via Giuseppe di Vittorio, 337 20099 SESTO S. GIOVANNI (MI) ITALY Tel. +39-02-249311.1 Fax. +39-02-24931120 E-mail: igsdf@tartarini.it

DOCUMENTO CORRELATO AL CERTIFICATO NON SONO AMMESSE MODIFICHE SENZA L'APPROVAZIONE DEL RESPONSABILE EX



DATX00_16 FLOWTI-T600_LOGTI-T600 Istruzioni di Sicurezza Rev.2 del 27 Ottobre 2003

4.1 Sostituzione della batteria memoria PB3

Svitare le quattro viti ad esagono incassato che mantengono chiuso il frontale del FLOWTI-T600/LOGTI-T600.

Sollevare e quindi ruotare verso sinistra il coperchio frontale.

Spegnere il FLOWTI-T600/LOGTI-T600 spostando la levetta dell'interruttore principale verso il centro scheda (evidenziato dalla scritta OFF)

Disconnettere il Connettore Batteria Tampone dalla presa posta sul circuito elettronico (Lato Superiore) Estrarre il pacco batteria, esercitando una lieve trazione dei cavi di connessione, e sostituirlo con uno IDENTICO marcato PB3.

Con il termine IDENTICO si intende dire che nel FLOWTI-T600 / LOGTI-T600 può essere installato SOLTANTO un pacco batterie prodotto dalla Dita I.G.S. DATAFLOW S.r.l. e conforme al modello PB3. Questa limitazione costituisce condizione ESSENZIALE per il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dello strumento, l'inosservanza di tale prescrizione determina il decadimento immediato della certificazione di sicurezza del FLOWTI-T600 / LOGTI-T600.

Riposizionare l'interruttore a levetta in posizione (ON) verso il bordo inferiore del contenitore.

Eseguire la procedura di Reset come indicato al Capitolo RESET del MANUALE PER L'OPERATORE.

seguendo FLOWTI-T600/LOGTI-T600 Riprogrammare il quanto indicato Capitolo PROGRAMMAZIONE del MANUALE PER L'OPERATORE.

Controllare lo stato della guarnizione, collocata nella cava perimetrale del coperchio, qualora risultasse danneggiata occorrerà sostituirla.

Chiudere il coperchio frontale del FLOWTI-T600/LOGTI-T600 e serrare le 4 viti di sicurezza con testa ad esagono incassato fino a portare a contatto le due parti del contenitore.

Controllare la programmazione del FLOWTI-T600/LOGTI-T600 in particolar modo verificare l'allineamento tra il Totalizzatore dei Volumi Non Corretti con il Totalizzatore meccanico posto sul Contatore Principale (Posto sulla Tubazione Gas).



